

การนำภาพออกจากกล้องถ่ายภาพ

CANON RP


สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ NitedCmru

By Na-tharak Promarach



ขั้นตอนการนำภาพออกจากกล้องถ่ายภาพ

การนำภาพออกจากกล้องถ่ายภาพ Canon Rp ด้วยฟังก์ชัน Wi-fi



MENU

1. เปิดกล้อง และเลือกกดปุ่ม
MENU




สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ NitedCmru

By Na-tharak Promarach

ขั้นตอนการนำภาพออกจากกล้องถ่ายภาพ

การนำภาพออกจากกล้องถ่ายภาพ Canon Rp ด้วยฟังก์ชัน Wi-fi



2. กดเลือกสัญลักษณ์แม่ประแจ แล้วเลือกอันดับที่ 5 ตั้งค่าการสื่อสารไร้สาย



CANON RP ฟังก์ชัน WI-FI




สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้NitedCmru

By Na-tharak Promarach

3. เลือกตั้งค่า Wi-fi เลือก ใช้งาน



4. เลือกส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟน
หลังถ่ายภาพ



5. ตั้งค่า ส่งอัตโนมัติ ให้ใช้งาน และขนาดที่ส่ง เป็นขนาดเดิม

CANON RP ฟังก์ชัน WI-FI



CANON RP ฟังก์ชัน WI-FI



สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้NitedCmru

By Na-tharak Promarach



6.เลือกฟังก์ชัน Wi-fi เลือกเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน โดยเลือกลูกศรไปด้านข้าง ซึ่งเมื่อเข้าโหมด ฟังก์ชัน Wi-fi หน้าแรกจะเป็นประวัติการเชื่อมต่อ หน้า 2 จะเป็นการเชื่อมต่อ ดังนั้นให้เลือกก่อน


EXAMPLES:



7. เข้าเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน
(ภาพแรก)



8. เลือกลงทะเบียนอุปกรณ์



9. จะมีให้เลือก 2 ระบบคือ 1. ios
และ 2. Android

การเชื่อมต่อ

Wi-fi กรณีนี้ยกตัวอย่างระบบ Android

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ NitedCmru

By Na-tharak Promarach

ระบบ IOS

EXAMPLES:



10.จากนั้นสแกนเข้าระบบติดตั้ง
Appication : CameraConnect



11.ติดตั้ง CameraConnect ซึ่งเป็น
App สำหรับโหลดข้อมูลภาพของ
Canon Rp ในมือถือ



12.เมื่อกด Set:OK เครื่องจะทำการ
เชื่อมต่อระบบ โดยปรากฏชื่อ wifi ที่
จะเชื่อมต่อ ยกตัวอย่างดังภาพ
EOSRP-478_Canon0A เป็นต้น

MOBILE APP: CAMERACONNECT



13.เข้า Application:
CameraConnect

Camera registration

Select camera to connect to.

rp



EOS RP

14.เลือกรุ่นของกล้อง
ถ่ายภาพ EOS RP



Connection method selection

Once the Bluetooth connection is made,
you can connect to the camera simply by
operating the app.


Recommended

Bluetooth

Other

Wi-Fi

15.ให้เลือก Wi-fi



Detailed instructions

Camera operation

Camera is now ready to connect

Next

16.ให้กดคลิกเครื่องหมายถูก ที่หน้า
Camera is now Feady to
Connect กด Next

EXAMPLES:



17.ให้ตั้งค่า Wi-fi โดยเลือก
เครือข่ายอื่นๆ จากนั้นให้เลือก
ชื่อ Wi-fi ที่ตรงกับตัวกล้อง
ถ่ายภาพ Canon Rp
ยกตัวอย่าง EOSRP-
478_Canon0A



18.ให้กรอกรหัสผ่านที่ระบุที่
กล่อง ซึ่งจะมีตัวเลขระบุอยู่
[ตามภาพข้อ 12.] เมื่อระบุ
รหัสเสร็จแล้วให้เลือก
สัญลักษณ์ เช็คถูกด้านบน
สมาร์ทโฟนเพื่อทำการ
เข้าร่วม Wi-fi ซึ่งเป็นวงเดียวกับ
กับกล้อง Canon Rp


การเชื่อมต่อ

Wi-fi กรณีนี้ยกตัวอย่างระบบ Android

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ NitedCmru

By Na-tharak Promarach

EXAMPLES:



Camera registration

Select camera to connect to.


📶 Detect camera

Select camera to connect to.

Canon EOS RP
Nickname EOSRP
MAC address:52:26:EF:EA:2D:05

Po

19.เมื่อกรอกรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว
แล้วจะปรากฏรูปตั้งภาพ ให้กด
ที่หน้าจอหนึ่งครั้ง



Camera registration

Select camera to connect to.

Connecting...

EOSRP

Operate the camera.

Smartphone name

iPhone 7835

Po

20.เครื่องจะทำการ
Connecting... และกำหนด
ชื่อ Smartphone name

การเชื่อมต่อ

Wi-fi กรณีนี้ยกตัวอย่างระบบ Android

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ NitedCmru

By Na-tharak Promarach


EXAMPLES:



21. กลับมายังกล้องถ่ายภาพ กล้องจะทำการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน โดยให้กด ตกลง

Wi-Fi connection

Connection to the camera successful.



Register this camera with your Canon ID account?

Register

Later

22. Wi-fi เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
แล้วให้กดคำว่า Register


การเชื่อมต่อ

Wi-fi กรณีนี้ยกตัวอย่างระบบ Android


สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ NitedCmru

By Na-tharak Promarach

IMPORT IMAGES



23. กด import images เพื่อทำการโอนถ่ายข้อมูลภาพจากกล้องถ่ายภาพ Canon Rp ไปยังสมาร์ทโฟน



24. เลือกภาพตามความต้องการ เมื่อ import เสร็จสมบูรณ์แล้ว ภาพจะอยู่ในคลังภาพในสมาร์ทโฟน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้NitedCmru

By Na-tharak Promarach