

คู่มือการใช้งานห้อง Radio 2

แนะนำขั้นตอนการบันทึกเสียงแบบ Step-by-Step



By Natharak Promarach



MIC GAIN:
ให้อยู่จุดกึ่งกลางเสมอ

INPUT 1/2:
กดให้ไฟเขียวติดตลอด

ระดับสัญญาณไฟควร
อยู่ระดับ 0
(อย่าให้ขึ้นสีแดง)

ปุ่ม A:
กดค้างไว้ ไฟเขียวติด

MONO:
กดให้มีสัญญาณไฟเสมอ



1

กด ON (ไฟขาวติด) เพื่อให้
หูฟังผู้ประกาศได้ยินเสียง

2

ปรับระดับเสียง
หูฟังผู้ประกาศ

3

ปรับระดับเสียงหูฟัง
ของคนคุมเสียง



CUE: กดค้างเพื่อสื่อสาร
กับผู้ประกาศ



หมุนเพิ่มเสียง CUE ให้ดังขึ้น
(MAX = ดังสุด, ∞ = เบาสุด)

ปรับระดับเสียงไมโครโฟน (Zen Studio)



วิธีที่ 1: คลิ๊กจุดเล็กๆ ด้านบน
ค้างไว้แล้วลากขึ้น-ลง



วิธีที่ 2: กดแท็บ MIXER
แล้วเลื่อนแถบบาร์สไลด์

การเตรียมบันทึกเสียง (Audacity)

1

ดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรม

2

คลิกขวาที่พื้นที่สีเทา
-> เลือก Add Mono Track

3

คลิกที่จุดเริ่มต้นของ Track
เพื่อเตรียมบันทึก





การบันทึกเสียง (Audacity)



1. กดปุ่มสีแดง
เพื่อเริ่มบันทึก




2. เช็คแถบเสียง (Waveform)
ต้องปรากฏขึ้น



3. กดปุ่มสี่เหลี่ยม
เพื่อหยุดบันทึก

การ Export ไฟล์เสียง

File > Export Audio



Recipe Card

- ☒ **Save As / Folder:**
ตั้งชื่อไฟล์ และเลือกโฟลเดอร์ Documents
- ☒ **Format:**
เลือก MP3 หรือ WAV
- ☒ **Channels:**
Stereo
- ☒ **Sample Rate:**
48000 Hz
- ☒ **Quality:**
Standard, 170-210 kbps



การตรวจสอบไฟล์ (AirDrop)



⚠ Pro-Tip Box

ทำไมต้องเช็คในโทรศัพท์? การเปิดฟังจากคอมพิวเตอร์โดยตรงอาจทำให้การตั้งค่าซ้กันกับกัน และเสียเวลาสำหรับผู้ใช้งานกลุ่มต่อไป จึงแนะนำให้ AirDrop เพื่อตรวจสอบเช็คความเรียบร้อย

แก้ไขปัญหabeiongต้น (Troubleshooting)



ZEN

อาการ
(Symptom)

ไม่ได้ยินเสียงจากหูฟัง
ด้านในห้องอัด

ต้องการเช็คเสียง
ที่อัดเสร็จแล้ว

จุดที่ต้องตรวจสอบ
(Where to look)



วิธีแก้
(Solution)

กดปุ่ม STUDIO OUTS
ให้ไฟสีขาวติด
(อาจเผลอกดปิดไป)

ห้ามเช็คผ่านคอมพิวเตอร์สตูดิโอ
ให้ AirDrop ลงมือถือ iOS เสมอ

มีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ:
FB: Natharak Promarach

By Natharak Promarach